






REMARQUE: En cas de dépose
du cache du moteur du plateau tournant,
cette pièce doit être remise en place
à l'aide de la vis d'assemblage:
LX-CZA030WRE0 (7-12)



PIECES DU PANNEAU DE COMMANDE



PIECES DE LA PORTE




DIVERS



Le faisceau des câbles peut en réalité être différent de l'illustration.

EMBALLAGE ET ACCESSOIRES



N.B: AVANT D'EMBALLER UN FOUR A MICRO-ONDES BRUN, UNE FEUILLE DE PAPIER BRUNE DOIT ETRE PLACEE SUR LE DESSUS DU FOUR