






Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0101	00772844		Couvercle
0102	00643484		Deshydrateur
0103	11007879	12035706	Cable de raccordement
0104	00635839		Cache
0105	00491346		Toile
0106	00622586		Charnière
0107	00632818	10004133	Cache
0108	00632819		Calotte
0109	00632820		Calotte
0110	00630774		Charnière
0112	00628627	10003924	Diode led
0113	00635971		Douille
0115	10000847	00616742	Filtre de charbon actif
0116	00715237	00715464	Thermostat
0117	11008425	11029293	Cache
0118	11008426		Cache
0119	00635785		Vis
0124	12011923	12020262	Module de commande non programmé
0124	12012862		Module de commande programmé
0125	00635772		Cache
0126	12011848		Cache
0127	10000118		Pièce d'isolation
0129	00627548		Capteur température
0130	00635967		Cache
0131	00173864		Cache

0133	00622591		Pied
0138	12008560	12029779	Charnière de porte
0139	00629754	10000139	Verrouillage de porte
0142	00622808		Douille
0155	00630258	10011885	Element de coupure
0161	00772868		Insert bandeau
0170	00984470		Partie laterale du boîtier
0171	00984471		Bac intérieur
0195	00984472		Circuit frigorifique
0199	00552829		Pièce pas inclus dans cet appareil
0199	00775941		Tapis isolant
0199	00775942		Tapis isolant




Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0201	00714840	23000172	Porte
0202	00714469		Joint de porte
0203	00772746	20000210	Porte du compartiment congélation
0204	00772747		Joint de porte
0205	11008727		Caisson
0206	11008421		Bac à produits congelés
0207	12008798		Reglette decorative
0211	00188194		Vis
0212	00188188		Poulie
0214	11008444		Glissière
0215	11008445		Glissière
0216	11008446		Guidage
0220	11008427		Plaque en verre
0221	12008586		Bandeau
0222	12008587		Bandeau
0223	12013553		Porte-bouteilles
0224	00635970		Cache
0225	11008622		Reglette decorative
0226	11016127		Bandeau
0227	11008726		Plaque en verre
0229	00774836		Bac à legumes
0230	00625025		Poulie
0231	00635624	10013610	Poulie
0233	11008420		Bac à produits congelés
0240	11008422		Plaque en verre

0245	11008387		Bac à glaçon avec couvercle 21 emplacements
0248	00085716		Accumulateur de froid
0255	11002547		Etagère
0257	12003601		Etagère
0260	00635924		Casier à oeufs 4 emplacements
0261	11008428		Plaque en verre
0263	11008473		Paroi séparatrice
0270	12010298	12023881	Module d'affichage



Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0301	12011250	12024148	Ventilateur
0302	00772876		Piece d'isolation
0303	00772872		Piece d'isolation
0304	11008448		Cache
0305	00772874		Evaporateur
0306	00634410	12030452	Securite thermique
0307	12008577		Piece de fixation
0308	11008453		Piece d'isolation
0309	11008455		Piece d'isolation
0310	12008572		Cache
0311	12008593	12013588	Résistance chauffante
0312	00628161		Piece de fixation
0313	00628163		Matière ecumage
0314	00772871		Resistance de degivrage
0315	00635973		Sonde de temperature
0316	12008578		Piece d'isolation
0317	00635974		Piece de fixation
0320	00627548		Capteur température
0330	00772870	00776510	Cache
0331	11008372		Cache
0368	11008456		Plaque



Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0401	00145858		Compresseur
0402	10000200		Relais de démarrage
0403	00626481		Condensateur
0404	11009613		Bac à condensation
0405	11008443		Tube
0406	12008571		Câble
0411	00754998		Tube
0412	00153364		Pied en caoutchouc
0413	00772867		Traverse
0414	00623636		Axe
0415	00631144		Roue